Braun Multipractic 40 electronic

Type 4262

Braun Multipractic 45 electronic

Type 4262

Robot de cuisine compact Kompakte keukenmachine

Français


- 4 Mode d'emploi
- 13, 26 Garantie
 - 24 Centrales service après-vente

Nederlands

- 14 Gebruiksaanwijzing
- 23, 26 Garantie
 - 24 Servicecentra



Französisch Niederländisch



Lire attentivement l'ensemble des instructions du mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

Attention

- La lame du couteau ® est très acérée. Ne tenir le couteau que par son embout. Après emploi, retirer au préalable l'accessoire couteau avant de récupérer la préparation contenue dans le bol ®.
- S'assurer que la tension du secteur correspond bien à l'indication de tension figurant sur la plaque signalétique située sous l'appareil.
 Brancher uniquement sur le courant alternatif.
- Ne pas laisser cet appareil à portée de main des enfants.
- L'appareil est conçu pour traiter les quantités habituelles en usage domestique (se reporter au tableau qui suit).
- Les pièces de cet appareil (y compris le bol principal) ne peuvent aller dans un four à micro-ondes. Ne pas les nettoyer dans un lave-vaisselle.
- Les appareils électriques de Braun répondent tous aux normes de sécurité. Seules des personnes qualifiées peuvent effectuer des réparations à des appareils électriques, faute de quoi des incidents graves pour l'utilisateur pourraient survenir.
- Le cordon de l'appareil doit être remplacé dans une station-service agréée Braun, un outil spécial étant nécessaire.

Caractéristiques techniques

- Voltage/wattage: se reporter à la plaque signalétique située sous le socle de l'appareil.
- Durée d'utilisation et quantités maximales: voir conseils d'utilisation.
- Conforme aux Directives Communautaires 76/889 et 82/499 ou 87/308 relatives à la limitation des perturbations radioélectriques.

Fusible de sécurité

Si, en cours d'utilisation, le moteur s'arrête soudain et la lampe de contrôle (4) s'allume, cela signifie que le fusible de sécurité a été activé. Dans ce cas, coupez le moteur (2) (interrupteur sur «stop») jusqu'à son complet refroidissement (environ 15 min.). Si, lors d'un nouvel essai, la lampe ④ se rallume et le moteur ne fonctionne toujours pas, répéter l'opération ci-dessus. Dans le cas d'un arrêt provoqué par une surcharge ou un blocage, le moteur se remettra automatiquement en marche, l'interrupteur n'étant pas placé sur la position «stop» ②.


Ne ranger l'appareil après emploi qu'après avoir mis l'interrupteur sur position «stop» et l'avoir débranché.


Description


Le robot de cuisine compact Braun Multipractic 40/45 electronic vous permet de gagner un temps précieux dans la préparation des repas: il mélange, pétrit, hâche, fouette, râpe, mixe et coupe en un rien de temps.


- 1 Bloc moteur
- ② Interrupteur (start, stop, vitesse instantanée)
- 3 Sélecteur électronique de vitesses
- 1 Interrupteur de sécurité
- (5) Axe d'entraînement
- ⑤ Bol principal (avec poignée) Capacité: 1000 ml de liquide (le couteau étant placé)/1000 g max. de farine
- ① Couvercle
- ® Conduit de remplissage
- Poussoir (sert aussi de doseur)
- ® Couteau-hâchoir
- **11** Spatule
- ® Enrouleur du cordon

Autres accessoires, voir pages suivantes.









Montage

- Placer le bol principal ® sur le bloc moteur ①
 de façon à ce que l'ergot du bloc moteur
 s'encastre dans l'encoche de verrouillage du
 bol. Tourner le bol dans le sens des aiguilles
 d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche (A).
- 2. Mettre en place l'accessoire désiré (voir description détaillée spécifique à chaque accessoire) dans le bol principal et le placer sur l'axe d'entraînement ⑤ jusqu'à ce qu'il s'enclenche (B).
- 3. Placer le couvercle ① sur le bol principal ⑥ de façon à ce que la flèche du couvercle se trouve devant celle du bol. Tourner ensuite le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'ergot de celui-ci aille s'enclencher dans le verrouillage de sécurité du bloc moteur (C).

Double système de sécurité: le moteur ne se met en route que si le bol principal ® et le couvercle ⑦ sont enclenchés correctement.

Sélecteur de vitesses/ interrupteur

Votre appareil est équipé d'un sélecteur électronique de vitesses qui vous permet un choix indéfini de vitesses (D). Voici quelques recommandations concernant le choix de vitesses:

Lorsque vous utilisez le couteau-hâchoir, vous pouvez choisir indifféremment n'importe quelle vitesse de 1...6.
Lorsque vous utilisez le pétrisseur, vous sélectionnerez la vitesse 6.
Lorsque vous utilisez le fouet, vous sélectionnerez une vitesse entre 3.5...6.
Lorsque vous utilisez le système éminceur/râpe, vous pouvez choisir une vitesse entre 1...6.

Pour de plus amples informations, se rapporter aux chapitres spécifiques à chaque accessoire. Choisissez d'abord la vitesse (D 3), puis mettez l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur (D 2):

stop = le moteur est arrêté

- vitesse continue

IL = vitesse instantanée
(Le bouton ne reste pas de lui-même à cette position. Dès que vous le relâchez, il revient à la position «stop» (arrêt).)

Le sélecteur de vitesse agit aussi bien en vitesse continue qu'en vitesse instantanée. Vous pouvez changer de vitesse en cours d'utilisation sans inconvénient.

Démontage

Arrêter le moteur. Tourner le couvercle ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis le retirer. Retirer l'accessoire. Déverrouiller le bol principal ⑥ en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis le retirer.

Nettoyage

Arrêter d'abord le moteur et débrancher l'appareil. Pour le nettoyage du bloc moteur ①, utiliser exclusivement un linge humide. Nettoyer toutes les autres pièces à la main (et non dans un lavevaisselle). Les aliments très colorés (par exemple, les carottes) peuvent laisser des traces oranges sur les pièces en matière plastique. On les retirera avec un coton imbibé d'huile de cuisine.

Pour nettoyer les endroits difficiles, utiliser la spatule spéciale.

Sauf modifications.





Avec le couteau universel ® vous pouvez broyer, réduire en purée, mélanger, pétrir et malaxer les pâtes, battre la crème et les blancs d'oeufs en neige.

Pour broyer, réduire en purée et mélanger

Pour mélanger les liquides prenez les précautions suivantes:

● Ne pas excéder la capacité de 1000 ml (11) comprenant ingrédients et couteau déjà en place dans le boi (trait-repère gravé sur le boi).





 Pour la préparation de boissons à base de lait (par exemple banane et lait): commencer par les bananes, puis ajouter le lait, le sucre, etc. ensuite, mélanger, vitesse 6, en ne dépassant pas 45 sec.

Exemples de préparation

Les temps sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction de la qualité des ingrédients et du degré de finesse que vous souhaitez.

Produit	Quantité	Préparation	Vitesse	Position du com- mutateur	Nombre d'impul- sions ou durée de fonctionnement
Oignons	jusqu'à 700 g	coupés en 4	6	IL	10 fois
Carottes	jusqu'à 700 g	en morceaux	6	1	15 sec
Pain dur (chapelure)	4 morceaux	coupés en 4	6		45 sec
Oeufs durs	2 à 8	entiers	34	IL	6 à 8 fois
Pommes	jusqu'à 700 g	coupées en 4	34	7	5-10 sec
Viande	jusqu'à 700 g	morceaux de 3 cm	6	IL+I	30 sec
Persil, bien égoutté	jusqu'à 4 bottes	sans queue	6	IL + I	30 sec
Noisettes	jusqu'à 600 g	entières	6	1	30-40 sec
Fromage (dur) (mi-dur)	600 g 400 g	morceaux de 3 cm	6	1	60 sec
Chocolat	jusqu'à 400 g	en morceaux	6	1	40 sec
Cubes de glace	jusqu'à 30	entiers	6	1	40 sec
Beurre de cacahuète	jusqu'à 700 g de noisettes + 5 cuillers d'hui	ile	6	1	2-3 min
Cocktail	max.1 I		6	1	si mélange avec lait: max. 45 sec
Mayonnaise (oeuf, huile, vinaigre, épices, moutarde)	max.1 l	température ambiante	6	1	60 sec
Sauce pour salade (vinaigre, huile, herbes, moutarde, épices)	max.1 l		46	ı	5-10 sec

Pour mixer et pétrir

- Confectionner toutes les sortes de pâtes (exception: pâte à biscuit) pendant 1 min maximum.
- Avec le couteau, vous pouvez pétrir ou malaxer la pâte. La capacité maximum de l'appareil est de 500 g de farine plus les ingrédients nécessaires.
- Les quantités de liquide à prévoir avec cet appareil sont moins importantes que dans les préparations faites à la main. Prévoir
- environ 1/4 en moins (les recettes du livre de cuisine Braun Multipractic Plus electronic en tiennent déjà compte).
- ◆ Les ingrédients qui ne doivent pas être hâchés trop fins (raisins, noix, fruits confits, etc...) ne seront introduits qu'en fin de préparation, une fois la pâte prête, en réglant le sélecteur de vitesse (IL) entre 1...3.

Pour la pâte levée, enlever la pâte du bol et introduire les ingrédients à la main.

Pâtes	Quantité de farine max.	Vitesse	Position du commutateur	Durée
Pâte levée	500 g	45		1 min
Pâtes alimentaires	500 g	45		1 min
Pâte brisée	300 g	45		1 min
Pâte à biscuit: Battre le sucre et les oeufs jusqu'à ce que vous obteniez un mélange mousseux ajouter ensuite la farine	280 <i>g</i>	45 34	I IL/I	environ 5 min max. ½ min
Pâte légère: on peut procéder de deux façons: 1) Battre le sucre, les matières grasses et les oeufs jus'qu'à obtenir un				
mélange mousseux Ajouter le lait Puis la farine	250 g	23 23 6	 L/	environ 1 min environ 15 sec max. ½ min
2) Introduire tous les ingrédients dans le bol		6	1	environ 1 min

Pour crème battue et meringuage


Produit	Quantité	Préparation	Vitesse	Position du commutateur	Temps
Meringuage	min. 3	température ambiante	6	1	3-4 min
Crème battue	min. 0,2 I	bien froide	4	1.	environ 3 mir

Nettoyage

Attention: La lame du couteau est très acérée! Toujours tenir le couteau par son embout en plastique (A)! Pour nettoyer l'intérieur du couteau, utiliser le râcloir de la poignée de la spatule (B).



Avec le crochet pétrisseur, vous pouvez pétrir ou malaxer les pâtes levées, les pâtes alimentaires et les pâtes brisées (il n'est pas approprié pour pétrir les pâtes à biscuit et génoises).



Confectionner les pâtes
 en utilisant la vitesse 6 ⋅
 (pousser le sélecteur au maximum)
 pendant environ 1½ min.



- La capacité maximale de l'appareil est de 1000 g de farine plus les ingrédients nécessaires (voir tableau ci-dessous).
- Les quantités de liquide à prévoir avec cet appareil sont moins importantes que dans les préparations faites à la main. Prévoir environ 1/3 en moins (les recettes du livre de cuisine Braun Multipractic Plus electronic en tiennent déjà compte).

Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous prenez les précautions suivantes:

- 1. Mettre tous les ingrédients y compris par exemple les raisins, amandes, fruits confits, sauf le lait et l'eau dans le bol principal ⑥.
- 2. Mettre le couvercle ① en place et utiliser la vitesse 6.
- 3. Pendant que le moteur tourne, ajouter les liquides par le conduit de remplissage ®.

Pâtes	Quantité de farine maximum		
Pâte levée (pain/gâteau)	1000 g		
Pâtes alimentaires	750 g		
Grande brioche/gâteau aux fruits	600 g		
Pâte brisée	600 g		

La vitesse de rotation du moteur s'adapte automatiquement à une forte charge de travail, ce qui explique qu'elle varie aussi lorsque le commutateur est en position maximale.

Nettoyage


Laver à la main avec un liquide vaisselle habituel.


Systeme éminceur/râpe (*)





Ce système vous permet d'émincer, de râper, de gratter ou de couper des pommes frites. Avec l'éminceur et le couteau pour pommes frites, on peut régler l'épaisseur de coupe.


Attention: les lames de l'éminceur et du couteau pour pommes frites sont très acérées. Les tenir toujours par leurs embouts ou leurs parties en plastique (A).
















Râpe pour quenelle de pommes de terre

Trait-repère (B)

Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe



Boîte de rangement

Montage et démontage

- 1. Placer l'accessoire désiré dans le support (A).
- 2. Activer le levier situé sur le support et enclencher l'accessoire (A). Pour dégager l'accessoire: activer le levier et retirer l'accessoire.
- 3. Régler l'épaisseur de coupe (seulement pour l'éminceur et le couteau pour pommes frites) L'épaisseur de coupe est réglable de 0.5 mm à 9 mm suivant la consistance de l'aliment à travailler et la pression que l'on exerce sur le

pressoir. (Pour les pommes frites, une épaisseur entre 3,5 mm et 9 mm est recommandée.) Tourner le bouton de réglage jusqu'à ce que l'épaisseur de coupe désirée coïncide avec le trait-repère (B). L'épaisseur de coupe se réglera d'elle-même après un début de rotation sur l'axe d'entraînement.

- 4. Placer l'accessoire assemblé dans le bol principal (6) et sur l'axe d'entraînement (5) (C).
- 5. Mettre en place le couvercle ① et l'enclencher (D).

Indications pour la préparation

- Introduire les aliments dans le conduit de remplissage ® lorsque le moteur est arrêté.
 Puis continuer à remplir pendant la marche de l'appareil (exception: pommes frites).
- Ne jamais mettre la main dans le conduit de remplissage ® lorsque le moteur est en marche. Utiliser toujours le poussoir ® (E).

Pour couper les pommes frites, prenez les précautions suivantes:

- On obtient les meilleurs résultats en introduisant 3 ou 4 pommes de terre (selon la taille) dans le conduit de remplissage ®.
- Introduire les pommes de terre uniquement lorsque l'appareil est arrêté. Placer alors le poussoir (9) en exercant une légère pression (E).
- Ne pas surcharger le bol.

Exemples de préparation


Il convient en principe de sélectionner une vitesse lente pour les aliments mous, alors qu'il faut utiliser une vitesse rapide pour les aliments durs.

	Vitesse	Position du commutateur
Emincer:		
Concombres, choux, betteraves, carottes, oignons, pommes de terre crues, pommes, salades, poireaux (froids), salami, bananes	46	1
Râper: Concombres, choux, betteraves, carottes, oignons, pommes de terre crues, pommes, salades	3.56	1
<u>Râper:</u> Pommes de terre crues, raifort, fromage	6	1
Couper les pommes frites	6	1

Nettoyage


Toutes les pièces peuvent être nettoyées à la main avec un produit de vaisselle habituel.


Indication: Si le bouton de réglage se détachait, replacez-le de la façon suivante: Placer le bouton de façon à ce que le «5» soit devant le trait-repère du support et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le trait-repère du support doit alors se trouver devant le «9».






Ce fouet sert spécialement à battre les blancs en neige et la crème chantilly et à fouetter les génoises.








Axe de fixation du fouet





Couvercle de protection

Bol spécial pour crème fouettée et blancs en neige (sans poignée)

- L'e fouet peut être utilisé aussi bien dans le bol principal ® que dans le bol spécial pour crème fouettée et blancs en neige.
- Pour de petites quantités

 (au moins 0,1 l de crème ou 1 blanc d'oeuf),
 vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant ce bol spécial.
- Le bol spécial pour crème fouettée et blancs en neige a un couvercle de protection qui s'adapte aussi au bol principal ®. Il permet ainsi de ranger et de conserver pratiquement les préparations (au réfrigérateur, par exemple).
- Le bol spécial pour crème fouettée et blancs en neige ne peut pas aller dans un four à micro-ondes.

Montage et utilisation

- 1. Mettre le fouet dans l'axe de fixation et l'enclencher.
- 2. Placer le bol principal ® sur le bloc moteur ① et l'enclencher. Pour des petites quantités, utiliser le bol spécial que l'on placera dans le bol principal (A).
- 3. Placer le fouet dans le bol et sur son axe d'entraînement (B).
- 4. Mettre le couvercle ① en place et l'enclencher.

Exemples de préparation

Produit	Quantité	Préparation	Vitesse	Position du commutateur	Temps
Blancs en neige	min.1 (bol spécial) min.3 (bol principal)	température ambiante	6	1	3-4 min
Crème fouettée	min. 0,1 I (bol spécial) min. 0,2 I (bol principal)	bien froide	4	1	environ 3 min
Génoise: Battre les oeufs et le sucre jusqu'à obtention d'un					
mélange mousseux			45		environ 5 min
puis ajouter la farine			34	1	environ 1/2 min

Nettoyage

L'axe de fixation du fouet sera passé sous l'eau courante. Si de l'eau entre dans l'orifice, secouer simplement pour la faire évacuer (C). Laver le fouet et le bol spécial pour crème fouettée et blancs en neige à la main avec un liquide vaisselle habituel.

Lees eerst zorgvuldig en volledig de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gaat gebruiken.

Belangrijk

- De mesbladen van het sikkelmes ⑩ zijn zéér scherp! Grijp niet in of onder de mesbladen. Pak het sikkelmes uitsluitend bij de plastic knop beet. Na gebruik van het sikkelmes dient dit altijd eerst te worden verwijderd voordat de kom ⑥ wordt geleegd.
- Controleer of de spanning aangegeven op de bodemplaat overeenkomt met die van het lichtnet. De machine uitsluitend op wisselspanning (~) aansluiten.
- Houd de machine buiten het bereik van kinderen.
- De Braun Multipractic 40/45 electronic is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik.
 Hij is geschikt voor verwerking van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde hoeveelheden.
- De onderdelen en accessoires zoals de kom e. d. zijn <u>niet</u> geschikt voor gebruik in een magnetronoven.
- De elektrische apparaten van Braun voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan de elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig servicepersoneel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
- Het snoer van het apparaat kan alleen m.b.v. speciaal gereedschap worden vervangen.

Technische gegevens

- Spanning/vermogen: zie typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat.
- Gebruiksduur en max. capaciteit: zie gegevens m. b. t. verwerking.
- Ontstoord volgens de richtlijnen 76/889 met aanvullende richtlijnen 82/499 of 87/308 EEG.

dient u de motor uit te schakelen ② (schakelaar op «stop») tot hij is afgekoeld (ca. 15 min.). Brandt het lampje ④ daarna nog steeds en wil de motor niet starten, wanneer u hem inschakelt, herhaal dan de hiervoor beschreven afkoelprocedure.

Mocht u vergeten zijn de motor eerst uit te schakelen ② (schakelaar op «stop»), dan begint de motor nadat hij is afgekoeld vanzelf weer te draaien.

Indien u de Multipractic wilt opbergen, eerst de machine uitschakelen ② en dan de stekker uit het stopkontakt trekken.

Beschrijving


De Braun Multipractic 40/45 electronic is een kompakte keukenmachine die eenvoudig en snel mixt, kneedt, klopt, mengt, schaaft, raspt en snijdt.


- ① Motorhuis
- 2 Aan/uit schakelaar, snelheidsregelaar
- 3 Electronische snelheidsregelaar
- 4 Veiligheidszekering-controlelampje
- (5) Aandrijfas
- (6) Kom Capaciteit: 1000 ml/tot 1000 g bloem
- 7 Deksel
- ® Vulschacht
- Sikkelmes
- Spatel
- ® Snoeropbergruimte


Zie voor verder toebehoren de navolgende pagina's.


Veiligheidszekering

De Braun Multipractic 40/45 electronic is tegen overbelasting beveiligd. Wanneer de Multipractic is ingeschakeld en de motor desondanks dienst weigert terwijl het lampje ④ brandt, is de ingebouwde veiligheidszekering in werking getreden. Indien van deze situatie sprake is,









In elkaar zetten

- 1. Zet de kom ® zo op het motorhuis ①, dat de geleide-openingen over de lipjes op het motorhuis vallen. Draai de kom met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt (A).
- 2. Plaats het gewenste inzetstuk (b.v. sikkelmes of kneedpropellor) op de aandrijfas ⑤ en duw dit zover mogelijk naar beneden (B).
- 3. Doe het deksel ⑦ op de kom ⑥. Draai het deksel met de klok mee tot hij vastklikt (C). Het deksel is goed vergrendeld indien het lipje op het deksel tegenover het merkteken op het motorhuis ligt.

Belangrijk: De motor kan alleen worden ingeschakeld indien zowel de kom (§) als het deksel (7) correct zijn geplaatst.

Snelheidsregelaar/schakelaar

De machine is voorzien van een traploze electronische snelheidsregeling (D). Aanbevolen snelheden:

Sikkelmes 1...6 Garde 3.5...6 Kneedpropellor 6 Snij-/raspsysteem 1...6

Zie voor details de afzonderlijke beschrijvingen. Eerst de gewenste snelheid instellen (D3) en daarna de motor met de schakelaar inschakelen (D2):

stop = motor uitgeschakeld = continue snelheid

IL = momentschakelstand

momentschakelstand (De schakelaar blijft niet in deze stand staan, maar schakelt terug naar «stop», indien de schakelaar wordt losgelaten.) De ingestelde snelheid wordt zowel bij continue werking als in de momentschakelstand aangehouden. De snelheid kan tijdens het gebruik worden gevarieerd.

Uit elkaar nemen

Schakel de motor uit. Draai het deksel ① los tegen de klok in en neem het van de kom ⑥. Haal het inzetstuk eruit. Draai de kom ⑥ los tegen de klok in en neem hem van het motorhuis ①.

Schoonmaken

Altijd eerst de motor uitschakelen en de stekker uit het stopkontakt nemen. Motorhuis ① alleen met een vochtige doek reinigen. Alle andere onderdelen met de hand afwassen (niet in de vaatwasmachine). Bij kleurstofrijke produkten (b. v. wortelen) kan op kunststof onderdelen aanslag ontstaan. Met spijsolie schoonwrijven.


Gebruik voor het schoonmaken van de moeilijk bereikbare plaatsen de steel van de bijgeleverde spatel.


Wijzigingen voorbehouden.

Het sikkelmes ® is geschikt voor diverse toepassingen. U kunt er mee hakken, pureren, mengen en mixen.

Hakken, pureren en mixen

 De maximale capaciteit bedraagt 1000 ml (1 liter) inclusief ingrediënten bij ingezet sikkelmes (vulmarkering op de kom).





■ Bij het mixen van melk en fruit (b.v. bananenmilkshake) eerst het fruit pureren en dan de melk, suiker enz. toevoegen en alles ca. 45 sec. met de snelheid op stand 6 door elkaar mixen.

Toepassingsvoorbeelden

De in de tabel vermelde bereidingstijden zijn gemiddelden. De werkelijke tijden kunnen hiervan afwijken door kwaliteitsverschillen van de ingrediënten en door de verlangde fijnheid.

ngrediënt	Hoeveelheid	Voorbewerking	Snelheids- regelaar	Schakel- stand	Bereidingsduur/ frequentie moment schakelstand
UI	max.700 g	in vieren	6	IL	10 x
Wortelen	max.700 g	in stukjes	6	1	15 sec.
Harde broodjes (v. paneermeel)	4 stuks	in vieren	6	1	45 sec.
Eieren, gekookt	2-8	in z'n geheel	34	IL	6-8x
Appel	max.700 g	in vieren	34	1	5-10 sec.
Viees	max. 700 g	3 cm blokjes	6	IL + 1	30 sec.
Peterselie, uitgelekt	tot 4 bosjes	zonder steel	6	<i>IL+1</i>	30 sec.
Noten	max. 600 g	in z'n geheel	6	1	30 - 40 sec.
Kaas (hard) (middelhard)	max. 600 g max. 400 g	3 cm blokjes	6	1	60 sec.
Chocolade	max. 400 g	in stukjes	6	1-1-	40 sec.
ljsblokjes	max. 30	in z'n geheel	6	1	40 sec.
Pindakaas	700 g pinda's +5 eetl. olie		6	1	2-3 min.
Mixdrank	max. 1 l		6	1	bij toevoeging van melk: max. 45 sec.
Mayonaise (eieren, olie, azijn, kruiden, mosterd)	max. 1 l	kamertemp.	6	# I	60 sec.
Slasaus (azijn, olie, kruiden, mosterd)	max. 1 l		46		5-10 sec.

Mengen en kneden van deeg en beslag

- Voor het kneden van deeg is de speciale kneedpropellor bijgeleverd. (Zie hiervoor de beschrijving van de kneedpropellor.) Het kneden van kleine hoeveelheden deeg (tot 500 g meel) kan ook met het sikkelmes, wij raden u echter aan de kneedpropellor te gebruiken voor het kneden van deeg.
- Zie voor (cake)beslag de hoeveelheden in de tabel.
- Met het sikkelmes kan deeg op basis van maximaal 500 g meel + ingrediënten worden verwerkt. Voor de kneedpropellor gelden andere maximum hoeveelheden.
- Indien u het sikkelmes gebruikt voor het mengen, dan geldt het volgende: Ingrediënten die niet te klein mogen worden gehakt (zoals rozijnen, noten, geconfijte vruchten enz.) dient u na de bereiding van het beslag met de momentschakelstand (IL) bij een snelheid tussen 1...3 door het beslag te mengen.


Beslag	Hoeveel- heid meel	Snelheids- regelaar	Schakel- stand	Bereidingsduur
Zandgebak	300g	45	- I	1 min.
Biscuitdeeg: Eieren, suiker schuimig				
kloppen daarna		45	ı	ca. 5 min.
meel toevoegen	280 g	34	IL/I	tot ½ min.
Cakebeslag: Suiker, boter				
schuimig kloppen daarna		3	1	1 min.
eieren toevoegen en mengen		3	1	½ min .
meel voorzichtig mengen met sikkel-	250 g			
mes of met de spatel		1	IL	½ min.

Schoonmaken

Voorzichtig: Het sikkelmes is zeer scherp! Pak het alleen vast bij de kunststof knop (A)! Met de schraper aan de onderzijde van de spatel kan het sikkelmes van binnen worden gereinigd (B).



De kneedpropellor is speciaal geschikt voor het kneden van gistdeeg en pastadeeg (niet geschikt voor cakebeslag).



 Bereid deeg, ongeacht wat voor soort deeg, op snelheidsstand 6 · (hoogste stand) en niet langer dan 1½ minuut.



- De maximale capaciteit is gebaseerd op 1000 gram meel plus ingrediënten.
- Gebruik 1/3 minder vloeistof dan in de gebruikelijke recepten wordt opgegeven. (Deze regel geldt niet voor de recepten die in het Braun Multipractic Plus electronic receptenboek staan beschreven.)

Voor de beste kneedresuitaten:

- 1. Doe eerst het meel in de kom (6), daarna pas de gist, boter en suiker.
- 2. Ingrediënten zoals rozijnen en amandelen ei bovenop verdelen.
- 3. Deksel ① er op zetten en motor (snelheid 6) aanzetten.
- 4. Vloeistof via de vulschacht ® bij draaiende motor toevoegen.

Deeg	Max. hoeveelheid meel	Snelheidsregelaar	Schakelstand	Bereidingsduu
Gistdeeg	1000 g	6	- 1	1½ min.
Pastadeeg	750 g	6	1	1½ min.
Zandgebak	600 g	6	1	1½ min.

Bij zware belasting past het toerental van de motor zich aan bij die belasting. Daardoor kan het toerental ook bij instelling van de maximum snelheid iets teruglopen.

Schoonmaken


Met de hand afwassen.


Snij-, rasp- en schaafsysteem





Met dit systeem kunt u snijden, raspen, schaven en patates frites snijden. De snijdiktes van de snijplaat en de patates frites plaat zijn instelbaar.


Voorzichtig: De snijplaat en patates frites plaat zijn zeer scherp. Pak deze twee inzetplaten alleen vast aan de kunststof onderdelen (A).















Snij inzetplaat







Speciale rasp inzetplaat

Instelmarkering (B)

Instelknop voor snijdikte met instelwaarden



Opbergdoos voor inzetplaten

In elkaar zetten en uit elkaar nemen

- 1. Plaats de gewenste inzetplaat in de plaathouder (A).
- Trek de hendel aan de onderzijde van de plaathouder naar buiten zodat de inzetplaat vastklikt (A).

Voor verwijderen van inzetplaat de hendel weer naar buiten trekken en inzetplaat uit de plaathouder nemen.

3. Instellen van de snijdikte
(alleen voor snij inzetplaat en patates frites inzetplaat)

De snijdikte is instelbaar tussen 0,5 mm - 9 mm, afhankelijk van de struktuur van het te ver-

werken produkt en de druk die op de vulstop wordt uitgeoefend. (Aanbevolen snijdikte voor patates frites: minimaal 3,5 mm.) Draai de instelknop totdat de gewenste snijdikte op de schaal bij de markering komt te staan (B). De snijdikte wordt dan bij het plaatsen van de plaathouder op de aandrijfa korrekt ingesteld.

- 4. Zet de plaathouder met inzetplaat op de aandrijfas (§) in de kom (§) (C).
- 5. Zet het deksel ⑦ op de kom ⑥ en draai dit in de vergrendeling (D).

Aanwijzingen voor verwerkingen

- Vul de vulschacht ® bij uitgeschakelde motor met ingrediënten. Dan de motor inschakelen. Navullen van ingrediënten kan bij ingeschakelde motor gebeuren (uitzondering: patates frites).
- Grijp nooit in de vulschacht ®! Gebruik voor het aandrukken altijd de vulstop ® (E).
- Voor het snijden van snijbonen geldt het volgende: Vul de vulschacht goed vol met bonen. Zet dan de motor aan en druk de snijbonen met de vulstop aan. Snij de bonen niet helemaal op maar stop de motor wanneer er nog ±4 cm over is gebleven. Vul dan de vulschacht bij en herhaal deze handeling. Gebruik het snijplaat inzetstuk, kies zelf de gewenste dikte.

Bij het snijden van patates frites dient u op het volgende te letten:

- U verkrijgt de mooiste frites door 3-4 aardappelen (afhankelijk van de grootte) tegelijk in de vulschacht ® te doen.
- De aardappelen telkens bij uitgeschakelde motor in de vulschacht doen en daarna bij draaiende motor <u>stevig</u> met de vulstop (9) in de vulschacht drukken (E).
- De kom 6 niet te vol laten worden.

Voorbeelden voor snijden, raspen en patates frites snijden


- De aanbevolen snelheden zijn richtwaarden. Wij raden u aan om in het begin, als u nog weinig ervaring heeft met de machine, voor het snijden en raspen lagere snelheden (b.v. 2) te kiezen.
- In principe geldt: hoe harder de ingrediënten, hoe hoger de snelheid. Hoe zachter de ingrediënten, hoe lager de snelheid.

	Snelheidsregelaar	Schakelstand
Snijden/schaven: Komkommer, kool, bieten, wortelen, ui, rauwe aardappelen, appel, sla, prei, salami, enz.	35	
Raspen: Komkommer, kool, bieten, wortelen, ui, rauwe aardappelen, appel, sla	35	
Raspen met de speciale rasp inzetplaat: Harde kaas en aardappelen	6	1
Patates frites snijden	46	1

Schoonmaken


Alle onderdelen kunnen met de hand worden afgewassen.


Let op: Indien de instelknop los mocht raken, kunt u hem op de volgende wijze weer aanbrengen: Plaats de instelknop, met de waarde «5» tegenover de markering, op de plaathouder, draai hem daarna met de klok mee tot de aanslag. De waarde «9» moet dan tegenover de markering op de plaathouder staan.







De garde is alleen geschikt voor eiwit, slagroom en biscuitdeeg (niet voor andere doeleinden).









- De garde kan zowel in de kom [®] als in de speciale slagroom-/eiwitkom worden gebruikt.
- Kleine hoeveelheden Voor kleine hoeveelheden (vanaf 1 ei of 0,1 l slagroom) kunt u het best de slagroom-/ eiwitkom gebruiken.
- Het deksel van de slagroom-/eiwitkom past zowel op de slagroom-/eiwitkom als op de normale kom (§). U kunt de beide kommen afsluiten en b.v. in de koelkast bewaren.
- De slagroom-/eiwitkom is niet geschikt voor magnetronovens.

In elkaar zetten en gebruik

- 1. Druk de garde in de aandrijfarm, totdat hij vastklikt.
- 2. Plaats de kom 6 op het motorhuis 1 en vergrendel deze. Neem voor kleine hoeveelheden de speciale kom en plaats deze in de grote kom (6) (A).
- 3. Zet de garde met aandrijfarm op de as in de kom (B).
- 4. Doe het deksel 7 op de kom en draai dit in de vergrendeling.

Bereiding

Ingrediënt	Hoeveelheid	Voorbewerking	Snelheids- regelaar	Schakel- stand	Bereidings- duur
Eiwit	min. 3 (normale kom) min. 1 (slagroom-/ eiwitkom)	kamertemp.	6	1	3-4 min.
Slagroom	min. 0,2 I (normale kom) min. 0,1 I (slagroom-/ eiwitkom)	goed gekoeld	4	1	ca.3 min.
Biscuitdeeg: Klop eieren en suiker					
schuimig			45	1	ca. 5 min.
meng bloem erdoor	140 g		34	1	ca. ½ min.

Schoonmaken

De aandrijfarm van de garde met stromend water schoonspoelen. Wanneer er zich in de aandrijfarm water heeft verzameld, dit eenvoudig via de opening wegschudden (C). Garde en slagroom-/eiwitkom met de hand afwassen.

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Garantiebureaux en service-centrales

Bundesrepublik Deutschland Braun AG, Kundendlenst, Westerbachstr. 23, 6242 Kronberg, 20 61 73/30-0

Andorra
Cofisa, Comercial y Financiera,
S.A., Meritxeli, 112,
Andorra La Vella, 22 2 04 41

Argentina Kenia S.A., Avda. Rivadavia 2438, 1034 Buenos Aires, № 47 –47 86/76 97

Australia Tycraft Pty. Ltd., 1-9 Grange Road, Cheitenham East, 3192 Victoria, 雲 (03) 584 75 55

Bahrain Yaquby Stores, Bab Al Bahrain Road, P.O. Box 158, Manama, 雪 5 31 44

Beigique Braun Beigium, Leuvensesteenweg, 573, B-1930 Zaventem, 全 2/7 20 89 76

Canada Braun Canada Ltd., 1025 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1V5, 全 (416) 678-92 00

Chile A. Reifschneider y Cla. Ltda., Agustinas 11 51 - 11 61, Casilia 4216, Santiago, 🕿 8 29 73

Côte d'Ivoire Codif, Route de l'aéroport, P.O. Box 2678, Abidjan 01, ☎ 35 52 84

Curacao Boolchand Pessoomal, Heerenstraat 4-8, P.O. Box 36, Willemstad, Netherlands Antilles, ☎ 61 27 98

Danmark Braun A/S, Poppeigårdvej 11, 2860 Søborg, 密 (31) 69 33 55

Djibouti (Republique de) Magasin de la Seine, A.A. Nouraddine, 12 Piace du 27 Juin, B.P. 2500, Djibouti, ☎ 351991

East Malaysia Rank O'Connor's (Malaysia) SND Berhad, 7, Ban Hock Road, P.O. Box 15 96, Kuching Sarawak, 全 25 03 6, 25 53 6

Egypt
Zahran Trading Co.,
14 May Road - Semouha,
Alexandria, 密 4 20 81 01/2/3,
Cairo Office:
图 263 05 22 - 91 99 73

Elias N. Langoussis O.E., Stoa Nikoloudi 27, Athen, 全 3 22 27 05, 3 22 57 70 España Braun Española, S.A., Enrique Granados, 46, Espiugues de Llobregat (Barceiona), 金 4019442

Faroe Islands LM-Handilin, Sølumidstødin, Postbox 100, FR-100 Tórshavn, 索 152 02

Fiji Islands Douglas Hi-Fi Ltd., 66 Thomson St., Honson Arcade, P. O. Box 132 75, Suva, 雪 31 41 29

France
Braun France SA,
24-28, rue Henri Barbusse,
B.P. 301, 92111 Clichy Cédex,
麼 (1) 47 39 32 03,
Minitel 3614 code Braun.
Liste Stations-Service sur demande

Gibraitar Wiiilam Serfaty & Co. Ltd., The Red House, Main Street 66-68-70, P.O. Box 63, Gibraltar, ☎ 2188

Great Britain Braun (UK) Limited, Customer Service Department, Dolphin Estate, Windmiil Road, Sunbury-On-Thames, Middlesex, 含 78 5611

Guadeloupe Ets. André Haan S.A., Zone Industrieile de Jarry, B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre

Hongkong Audio Suppiles Company, Suite 801, Central Building, Pedder Street, Hongkong, ☎ 524-93 77

iceland Verziunin Pfaff h.f., Borgartún 20, Box 714, Reykjavik, 金 26 788

iraq iraqi Trading, P.O. Box 17, Baghdad

ireland, Republic of Gavins Shaver Centre, 83/84, Lower Camden Street, Dublin 2, ☎ 757109

Italia
Braun Italia s. r. i.,
Via G. di Vittorio, 10,
20094 Corsico (Milano),
또 02-44 07 841
Servizio Assistenza
Consultare l'elenco telefonico
di ogni città alla voce Braun.

Jamaica Appliance Traders Limited, 35 Haif Way Tree Road, Kingston 5, 全 (809) 92-63770/-5

Jordan Dajani international Co., P. O. Box 926976, Amman, 全 66 3576, 66 05 25

Kenya Eilte Studios Ltd., Kimathi St., Nairobi, 雪 20592-3

Korea Samick Musical Instruments Mfg. Co., 87-1 Sogong-Dong, Chung-Ku, Seoul, 全 752-9646

Kuwait Union Trading Co., P.O. Box 28, Kuwait, 會 42 33 51 Lebanon Te Vega, P.O. Box 110-773, Beyrouth, 28 38 74 50, 38 66 72

Libya Generai Arabian Sahara Establishment, P.O. Box 4823, Tripoli, 全 3 99 55

Luxembourg
Ducai Electronics S. e. n. c.,
21 route de Thionville,
Luxembourg, 全 48 49 50

Malta Kind's, 287 Republic Street, Valietta, 您 62 71 18

Maroc Somara S.A., 377, Rue Mostafa Ei Maani, Casabianca, 您 22 03 08

Mauritius
J. Kalachand & Co. Ltd.,
20 Lord Kitchener Street,
P.O. Box 634,
Port Louis, ☎ 2-53 13/4

Mexico
Braun de México y Cia. de C.V.,
Victoria No. 25,
Fracc. industrial Aice Bianco,
Naucaipan de Juarez 53370,
Estado de Mexico, ☎ 3 58 05 44

Nederland Braun Nederland B.V., Visseringiaan 22, 2288 ER Rijswijk ZH, ☎ 070-980444

New Caledonia
Electric Radio Noumea,
Angle des Rues Alma Clemenceau,
B. P. A3, Noumea Cedex,

★ Noumea 28 20 50

New Zealand international Housewares, Private Bag, Pakuranga, Auckland, & (09) 274-4592

Nippon Braun Japan KK, interocean House, 4th Floor, 25 Yamashita-cho, Naka Ku, Yokohama 231, 金 681-79 51

Norge Braun Norge A/S, Stàifjæra 28, P.O. Box 15 Kaldbakken, N-0901 Osio 9, 全 02/251590

Österreich Braun Electric Austria Vertriebs-Gesellschaft mbH, Römergasse 39, 1160 Wien XVI, 全 4 53 61 60

Oman (Sultanate of) Naranjee Hirjee, P.O. Box 9, Muttrah, 全 712764, 714842

Pakistan Anls Ahmed & Bros., 4, J. C. H. S., Main Shahrea Faisai, Karachi 5, 全 447534, 440695

Philippines
Rustan's Makati Department Store,
Fifth Floor,
Makati Commerciai Center,
Ayala Avenue, Makati, Metro Manila

Polynésie Françals Morgan Vernex, B. P. 449, Fare Ute, Papeete, Tahiti, 金 2 03 09

Portugal Braun Espanhola S.A., Sucursal Portuguesa, Avda. Infante Santo, 18 R/C Esq., 1300 Lisboa, 密 3 96 86 21, 3 96 86 55, 3 96 76 59 Qatar Ai-Baker Trading Co., P.O. Box 9, Doha, ☎ 41 50 57

Réunion
Dindar Confort, 58, rue
Maréchal Leclerc, St. Denis,

20 03 03

Saudi Arabia S.M. Bakhashwain, P.O. Box 743, 21421 Jeddah, 金 648 24 37

Schweiz/Suisse/Svizzera Telion AG, Rütistraße 26, 8952 Schlieren, & 01/7321511

Seycheiles Victoria Hi-Fi Centre Kim Koon Pty. Ltd., P.O. Box 551, Victoria/Mahé

Singapore (Republic of) Beste (S) Pte. Ltd., 212 Tagore Lane, Singapore 2678, 金 4 55 00 05

South Africa Frank & Hirsch (Pty.) Ltd., P.O. Box 1803, Johannesburg, Pepublic of South Africa, 2000, 全 402-1800

South Pacific Woodward's Agencies, 39 Taylor's Rd., Kingston, Norfolk island, ® 24 05

Suomi Braun Finland Oy, Meikonkatu 16 B, PL 121, 00211 Heisinki 21, 全 90-6 92 30 44

Sverige
Braun Svenska A.B.,
Oiof Asklunds gata 17, Box 134,
421 22 Västra Frölunda,
© 031-45 05 50

Syria Masri & Shami Co., P.O. Box 2496 Damascus, ☎ 21 40 80

Taiwan, R.O.C. Audio & Eiectrical Supplies Ltd., Service Center, No. 127, Ground Floor, Fu Hsin South Road, 1-Sec., Taipel, 全 (02) 7 71-0516

Thailand Central Trading Co. Ltd., 306, Sliom Road, Bangkok, ② 2 33 69 30-9

United Arab Emirates The New Store, P.O. Box 3029, Dubai, № 53 45 06, 43 45 06

Uruguay Liopart S. A., Av. 18 de Julio 1082 Montevideo, 您 91-25 25/26

USA Braun inc., 66 Broadway, Route 1, Lynnfield, MA 01940, 全 (617) 596-7300

West Malaysia Rank O'Connor's (Malaysia) SND Berhad, Wisma O'Connor, 1, Jalan 219, Petaling Jaya, Selangor, 雲 515 63-5

Yemen Arab Republic Saba Stores, P.O. Box 5278, Taiz, № 226359

Yemen Democratic Republic National Company for Foreign Trade, P.O. Box 90, Crater-Ader ★ 513 47